



Model 2010

Model 2009

Beide zijn gelijk, echter de 2010 model wordt in de software weergegeven als 35mm filmscanner, model 2009 wordt weergegeven als OVT scanner.

(geeft scanner Can not connect camera aan ga dan naar punt 4, maar daarna goed om punt 1 t/m 2 ook uit te voeren)

Handige instel tips voor de ION Slides2PC:

Ten eerste: gefeliciteerd met uw aankoop. Wij wensen u veel plezier met het overzetten van uw dierbare negatieven en dia's:

1) Belangrijk is dat uw computer voldoende virtueel geheugen heeft. Let op dat er niet te veel programma's op de achtergrond meedraaien,

u kunt dit controleren via: start -> uitvoeren -> intoetsen: **msconfig** Dan kunt u bij het tabje 'opstarten' zien welke programma's allemaal bij het inschakelen van de PC worden opgestart. Vaak zijn dat er veel meer dan u eigenlijk nodig heeft en kunt u ze allemaal uitschakelen. De computer wordt hier veel sneller van en zal minder snel vastlopen.

Na het opnieuw opstarten wordt u dan gevraagd of u de instellingen wilt behouden of deze terug wilt zetten. Kies wanneer alles gewoon goed werkt voor behouden en vink dan ook gelijk het vakje aan om aante geven dat dit bericht niet nogmaals hoeft worden weergegeven.

2) Belangrijk is ook dat u regelmatig de harde schijf defragmenteert. Dit komt ook de snelheid van de PC ten goede. Dit vindt u bij: Start -> alle programma's -> Bureauaccessoires -> Systeemwerkset -> Schijfdefragmentatie. Deze handeling wist geen data of programma's, maar herschikt ze slechts zodat ze makkelijker zijn te benaderen.

3) Voordat u de software installeert: Uw virusscanner (bijv. Norton of McAfee) kan de installatie tegenhouden omdat de software niet is ondertekend door Microsoft. Dit is eenvoudig op te lossen door uw virus programma toestemming te geven om de software te installeren. Dit is ook belangrijk omdat tijdens het scannen de computer met een extern apparaat communiceert en dit proces door de virusscanner kan worden tegengehouden. (voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw virusscanner)

U kunt na deze controles de ION Slides2PC software installeren. Let op: Sluit de scanner aan nadat u de software heeft geïnstalleerd. (aan de achterkant van de PC, dus een gevoede USB aansluiting) Het door Ion bijgeleverde programma Photo Impression 6 van Arcsoft is zowel makkelijk in gebruik als zeer uitgebreid. **Belangrijk detail:** Nadat u de instelling van het programma heeft aangepast op datgene wat u wilt scannen, is het heel belangrijk dat de scanner ook voor die instelling wordt gekalibreerd. Met andere woorden: Niet alleen het programma moet goed worden ingesteld, ook de scanner. Dat doet u zonder inhoud dus de dia/negatief lade uit de scanner weglaten tijdens het kalibreren. Na het aanklikken van 'Acquire from scanner' kunt u linksondering kiezen voor 'calibrate'. Na het kalibreerproces kunt u de scankwaliteit instellen. Ons advies: Kies de hoogste kwaliteit Jpeg en het hoogst mogelijke aantal dpi. De bestanden worden dan tussen de 7 – 10mb groot en van zeer goede kwaliteit. Vooral bij het scannen van dia's geeft dit het mooiste resultaat. Voor de echte specialisten als tip: De scanner ondersteunt ook Ti_, echter kunnen de bestanden dan wel tot 100mb groot worden! (per gescand negatief of gescande dia)

Scanner doet het niet "Can not connect Camera)

4) Als de software is geïnstalleerd en u krijgt een foutmelding, kan het zijn dat de stuurprogramma's niet volledig zijn geïnstalleerd dit kunt u oplossen door:

Via configuratiescherm gaat u naar apparatenbeheer, werkt u met XP of Vista zorg dan dat klassieke weergave aanstaat, kies Systeem daarna naar Hardware u kunt dan apparatenbeheer openen. (Belangrijk dat u de software CD in de PC heeft zitten) de scanner hoort onder "Beeldapparaten, printer en scanners te staan weergegeven als OVT scanner of 35mm Filmscanner.

Indien er een uitroepteken of vraagteken bij staat is er een probleem, kan ook zijn dat de scanner bij overige apparatenstaat weergegeven als USB camera dan is er ook sprake van een probleem.

Oplossing: Ga met uw muis op de scanner staan in apparatenbeheer, druk op rechter muistoets kies dan voor stuurprogramma's bijwerken kies voor automatisch (CD moet in PC zitten) de stuurprogramma's worden dan bijgewerkt vervolgens behoort de scanner dan goed te functioneren.

Heeft u daarna nog steeds problemen, dan raadzaam om de software te deïnstalleren, vervolgens een systeemherstel te draaien: Via Start > alle programma's > bureauaccessoires > systeemwerkset > systeem herstel. Kiest u dan een herstelpunt voor dat u de scanner heeft aangesloten. (U zult geen opgeslagen bestanden kwijt raken) Vervolgens kunt u de software opnieuw installeren. Is uw scanner van 2008 – eerste helft 2009 dan kunt u via de volgende link de laatste versie van de software en drivers downloaden:

<http://www.ionaudio.com/contentmgr/showdetails.php/id/206663/tt/4>